

Manual de usuario de la aplicación

Inswan Documate

(Versión para iPad)

Compatibilidad:

Compatible con iPads que ejecuten iPadOS 18 o versiones posteriores.

Admite únicamente la cámara integrada del iPad y las cámaras documentales USB de Inswan.

1. Instalación

Puedes descargar la aplicación visitando inswan.com y tocando "Download Software", lo que te redirigirá a la App Store. También puedes buscar "Inswan Documate" directamente en la App Store. Una vez instalada, toca el ícono de Documate en la pantalla de inicio del iPad para abrir la aplicación.

2. Permisos

La aplicación puede solicitar acceso a tu cámara, micrófono y biblioteca de fotos. Si se deniega el permiso, algunas funciones podrían no funcionar correctamente. Puedes gestionar los permisos en cualquier momento desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Documate.


3. Conexión de la cámara documental INSWAN a tu iPad

Para conectar la cámara documental Inswan a tu iPad, utiliza un adaptador de USB a Tipo-C. Si también deseas proyectar la pantalla del iPad en una pantalla más grande (por ejemplo, un monitor o televisor), puedes conectarlo mediante un adaptador HDMI.




4. Iniciar la aplicación y descripción de la interfaz

- Abre la aplicación Documate en tu iPad. Al iniciarla, verás los botones de función dispuestos alrededor del área de vista previa central.




- Toca el botón de alternancia en la parte derecha para mostrar u ocultar todos los botones de función.



5. Configuración

- Para acceder a la configuración, toca el ícono de engranaje en la esquina superior derecha.



En el menú de Configuración, puedes:

- **Seleccionar fuente de cámara**

Elige entre las cámaras integradas del iPad o toca Externa para usar la cámara documental Inswan.

- **Rotación de imagen**

Configura la orientación de la imagen manualmente o selecciona Automática para ajuste automático.

- **Vista en espejo**

Activa, desactiva o configura en Auto la vista en espejo.

- **Micrófono**

Activa o desactiva la grabación de audio.

- **Efectos de sonido**

Activa o desactiva los efectos sonoros de la aplicación.

- **Ajustes de imagen**

Ajusta la exposición, el contraste y la saturación mediante controles deslizantes.

- **Inversión de colores**

Activa los colores invertidos.


- **Opciones de restablecimiento**

- Toca cada ícono para restablecer su configuración correspondiente.

- Toca el botón Restaurar valores predeterminados para restablecer toda la configuración.

6. Herramientas de anotación

Esta herramienta utiliza la interfaz de dibujo integrada del iPad, por lo que funciona igual que las herramientas estándar del Apple Pencil.



Para abrir las herramientas de anotación:

- Toca el ícono del lápiz en la esquina superior izquierda.



Funciones:

- **Dibuja usando Pluma, Marcador o Lápiz**
- **Personaliza el grosor, la opacidad y el color de las líneas**
- **Usa la Goma:**
 - *Goma de píxeles* para borrar parcialmente
 - *Goma de objetos* para eliminar anotaciones completas
 - Toca *Borrar todo* para eliminar todas las anotaciones
- **Usa la Herramienta Lazo para seleccionar y mover dibujos**
- **Usa la Regla para trazar líneas rectas**
 - Rota la regla con dos dedos
 - Arrástrala para cambiar su posición

7. Funciones adicionales


- **Acercar y alejar**

Usa el gesto de pellizcar con dos dedos para acercar o alejar la imagen.

Separe dos dedos para acercar.	Júntelos para alejar.
	


- **Modo de pantalla completa**

Toca el ícono de pantalla completa en la barra superior izquierda para alternar entre el modo Pantalla completa y Vista nativa.




- **Pantalla completa:** Amplía la imagen para ajustarse a la pantalla, recortando la parte superior e inferior.


- **Vista nativa:** Muestra la imagen completa con barras negras a los lados.



- **Congelar vista**



- Toca el ícono de congelar para pausar o reanudar la imagen en vivo.
- El ícono se vuelve rojo cuando está activo.




8. Funciones de captura y grabación


En la parte inferior de la pantalla, toca el selector de modo de captura para elegir un modo.

A. Modo Time-Lapse

Captura imágenes automáticamente a intervalos establecidos y las compila en un video time-lapse. Captura imágenes automáticamente a intervalos establecidos y las compila en un video time-lapse.



- Toca para establecer el intervalo de tiempo.




Toca el botón de grabar para comenzar.

• Verás:


- Tiempo total de grabación
- Intervalo de tiempo seleccionado
- Número de fotogramas capturados
 - Toca grabar nuevamente para detener.
 - El video se guardará automáticamente en la app Fotos.

B. Modo Captura de Pantalla



- Captura una imagen fija de la pantalla actual, incluidas las anotaciones.
- La imagen se guardará automáticamente en la app Fotos.

C. Mode d'enregistrement d'écran



- Graba tu presentación o lección.
- Pulsa “Grabar” para comenzar y vuelve a pulsarlo para detener la grabación.
- La grabación se guardará automáticamente en la app Fotos.