

macOS Fotocamera per documenti – L'immagine diventa sfocata nel tempo

Cosa potresti notare

- L'immagine è inizialmente nitida
- Quando mostri documenti o fogli sul tavolo, l'immagine diventa gradualmente sfocata
- La messa a fuoco sembra regolarsi automaticamente in modo continuo

Causa


L'effetto video Modalità Ritratto (Portrait Mode) è attivato in macOS.

La Modalità Ritratto è progettata per mantenere il volto di una persona a fuoco e sfocare lo sfondo.

Quando non viene rilevata alcuna persona (solo documenti o carta), macOS può interpretare erroneamente il documento come sfondo, causando la sfocatura dell'immagine.

Soluzione

1. Apri **Documate** e collega la fotocamera per documenti
2. Clicca sull'**icona Video verde**  nell'angolo in alto a destra dello schermo
3. Se l'**icona "f"** è verde, la Modalità Ritratto è attivata
Clicca sull'icona "f" per disattivare la Modalità Ritratto (l'icona diventerà grigia)
4. L'immagine del documento dovrebbe tornare immediatamente nitida e rimanere stabile.



Nota

La Modalità Ritratto potrebbe essere stata attivata in precedenza in un'app (ad esempio Zoom o Google Meet).

macOS memorizza questa impostazione tra le applicazioni e le fotocamere fino a quando non viene disattivata manualmente.